

CARGADORES WA AUTOMATICOS

FUNCIONALIDAD

Este tipo de cargadores arrancan automáticamente al conectar la batería indicando en la pantalla LCD la cuenta regresiva para el inicio de carga.

El proceso de carga se realiza por intermedio de un control electrónico con un sistema de rectificación de potencia de onda completa.

CARGA

Poseen pantalla LCD que indica:

- Voltímetro
- Amperímetro
- Tiempo de carga total
- Tiempo restante de carga
- Etapa de carga
- Alarmas o cortes de falla

La carga se controla mediante una placa electrónica que verifica las tensiones de carga limitando el funcionamiento del cargador de acuerdo a los parámetros seteados para la batería de plomo ácido abiertas.

ESTADO

El progreso de la carga, equalización, tiempo límite y falla se indican en la pantalla LCD y mediante los Leds ubicados al frente del equipo. Posee botón para realizar equalización (EQ) Manual de 6 horas.

FUNCIONES DE SEGURIDAD

4 Tipos de corte automáticos:

- Corte por sobretensión de carga
- Corte rápido por batería ya cargada
- Corte por tiempo límite
- Corte por fin de carga

Parada manual de emergencia

LINEA SP no posee pantalla LCD

ORIGEN ARGENTINA

1 AÑO DE GARANTIA



COMERCIALIZADOS POR

TAO
POWER

(011) 15-5315-6982 | (011) 2136-1060

mmurcia@taopower.com.ar | mgiussani@taopower.com.ar | www.taopower.com.ar